


取扱説明書

お客様へ

●この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



安全上のご注意

安全のために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 注意



環境温度が60℃をこえる高温になる場所に放置しないで下さい
故障の原因になります。



高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所に保管しないで下さい
故障の原因になります。



水が直接かかる恐れのある様な場所では使用しないで下さい
故障の原因になります。




分解禁止

分解や修理・改造をしないで下さい
故障や火災の原因になり危険です。

- 注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
- 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

仕 様

1つのUSB出力を4ポートに分割し、同時に4つのUSB機器が使用できます。



品名	USB 4ポートハブ
型式	G-C03
USB規格	USB 2.0規格準拠品
コネクタ形状	USB-Aタイプ（メス）×4（ダウンストリーム） USB-Aタイプ（オス）×1（アップストリーム）
本体外形寸法	約W30×D55×H18mm （突起部、ケーブルは除く）
本体質量	約0.06Kg
ケーブル長	USB-Aタイプ（メス）：約70～80mm USB-Aタイプ（オス）：約80mm 全長 約300mm

ご使用方法

- 1) USB出力アダプター「G-A02」のUSBコネクタに、アップストリーム側（1本側）を接続します。
- 2) ダウンストリーム側（4本側）にUSBケーブルや機器を接続し、機器の充電などにご利用下さい。
- 3) モバイルソーラーユニット以外でも、パソコンなどUSBを備えた機器であれば、本製品を使用して、携帯電話などの充電を同時に行うことが可能です。

※ 万が一、携帯電話のデータなどに不具合が生じた場合でも、保証は致しかねます。